

Termometr HOPETHERM do pomiaru temperatury głębokiej (z sondą bębennkową)

<https://sklep.arpapol.pl/drobny-sprzet-medyczny/4661-termometr-hopetherm-do-pomiaru-temperatury-glebokiej-z-sonda-bebenkowa.html>

Cena: **6 696,00 zł** brutto

6 696,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **HT-1**



Opis produktu

HOPETHERM to lekkie, przenośne, wytrzymałe urządzenie diagnostyczne zapewniające wiarygodny pomiar temperatury centralnej.

Jest nieoceniony na bardzo wczesnym etapie akcji ratowniczej w fazie przedszpitalnej i diagnostyce hipotermii. Gwarantuje precyzyjny pomiar w najtrudniejszych warunkach terenowych oraz atmosferycznych.

Przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Dedykowany wszystkim służbom ratunkowym, takim jak: ZRM, PSP, OSP, GOPR, TOPR, SG.

Termometr został wyprodukowany w Polsce i powstał przy ścisłej współpracy lekarzy z klinik uniwersyteckich z wysoko wyspecjalizowanymi inżynierami.

- Precyzyjny pomiar: szeroki zakres badanej temp. od +15°C do +45°C, dokładność do +/- 0,2°C
- Norma IP 68: wodoszczelność i pyłoszczelność
- Ergonomiczny kształt i wytrzymała obudowa: mały, kieszonkowy, lekki, przenośny, komfortowa obsługa nawet w grubej rękawicy zimowej, odporny na wstrząsy oraz upadki
- Intuicyjna obsługa: ekran jest czytelny w dużym nasłonecznieniu i w ciemnych pomieszczeniach
- 3 rodzaje sond: sonda przełykowo-rektalna, cewnik Foley'a z sondą termiczną, sonda do pomiaru temperatury na błonie bębennkowej

Źródło zasilania	2 x bateria AAA, 1,5 V
Klasa odporności	IP 68
Część aplikacyjna	Typ BF
Zakres pomiaru	od +15°C do +45°C
Rozdzielczość wskazania	0,1°C
Dokładność pomiaru	+/- 0,2°C dla sondy przełykowo-rektalnej, cewnika Foley'a z sondą termiczną +/- 0,3°C dla sondy do pomiaru temperatury na błonie bębennkowej
Wymiary	120 mm x 42 mm x 40 mm (4,72" x 1,65" x 1,57")
Waga	173,9 g z bateriami bez przełączki (+/-3%), 215,1 g z bateriami i przełączką (+/-3%)
Ostrzeżenia (słyszalne i widzialne)	Ostrzeżenia są aktywowane, gdy osiągną zadane wartości graniczne
Zakres temp. pracy urządzenia	od -26°C do +60°C

Niski poziom baterii

Należy wymienić baterie, gdy dioda baterii zacznie migać