

Fire and Rescue AC30 Instrukcja Obsługi

Zbliż się do miejsca awarii / wypadku, nie dotykając źródła zasilania ani nie wchodząc do budynku.

JEŻELI JEST POTRZEBA, przymocuj AC TESTER do drążka dielektrycznego.

Postępuj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

Włącz urządzenie, naciśnij przycisk zasilania.



Zaświeci się pojedyncza **ZIELONA** dioda LED. Urządzenie wykona procedurę autotestu.

Urządzenie jest już gotowe do użytku.

W dowolnym momencie można nacisnąć przycisk AUTOTEST, ABY SPRAWDZIĆ, czy urządzenie działa prawidłowo.



Zaświecenie **ZIELONEJ** diody LED i sygnał sygnał dźwiękowy, wskazuje, że urządzenie jest gotowe.

Jeżeli świeci się **CZERWONA** dioda LED, oznacza to, że należy wymienić baterie.

Naciskając niebieską strzałkę W GÓRĘ i W DÓŁ, zaświeci się pojedyncza **CZERWONA** dioda LED.



Urządzenie znajduje się teraz na najniższym ustawieniu czułości. Ponowne naciśnięcie spowoduje powrót do ustawienia wysokiej czułości.

Uwaga: **ZIELONA** dioda LED oznacza wysoką czułość, a **CZERWONA** dioda LED oznacza niską czułość.

Możesz już podejść żeby wskazać miejsce występowania napięcia..

Zaleca się, aby najpierw podejść do potencjalnego źródła napięcia ze wskaźnikiem ustawionym na wysoką czułość, świeci **ZIELONA** dioda LED.

Następnie użyj mniej czułego ustawienia **CZERWONA** dioda LED, aby uzyskać bardziej kierunkowe wskazanie miejsca potencjalnego występowania napięcia.

