

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA SKOKOCHRONU NA STELAŻU PNEUMATYCZNYM

1. UŻYTKOWANIE

Przewidywany okres użytkowania skokochronu – 15 lat

- 1.1 Skokochron należy zdjąć ze środka transportu i przenieść na miejsce akcji (6-8 osób)
- 1.2 Rozwiązać i wyciągnąć sznurek pokrowca, rozłożyć pokrowiec.
- 1.3 Rozwinąć i rozłożyć skokochron na płasko całą powierzchnię
- 1.4 Sprawdzić, czy jest prawidłowe połączenie butli sprężonego powietrza ze skokochronem
- 1.5 Przed rozpoczęciem napełniania skokochronu **sprawdzić czy pokrywa zaworu bezpieczeństwa jest zdjęta** (pokrywa musi być zdjęta, gdyż jej pozostawienie uniemożliwia zadziałanie zaworu bezpieczeństwa przy ciśnieniu 0,28 +/- 0,04 bara
- 1.6 Przed rozpoczęciem napełniania komory powietrzem z butli **należy zawory wylotowe zamknąć** (zwolnić wciśnięcie trzpieni i założyć pokrywę)
- 1.7 Odkręcić zawór napełniający (jednokierunkowy) butki sprężonego powietrza
- 1.8 Po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa, który sygnalizuje osiągnięcie wewnątrz komory pneumatycznej skokochronu ciśnienia roboczego **należy nałożyć na zawór bezpieczeństwa pokrywę** w celu jego ochrony przed zanieczyszczeniem lub zalaniem
- 1.9 W czasie akcji ratunkowej zadbać, aby osoba skacząca miała możliwość zeskoku w centralny punkt skokochronu oznaczony namalowanym kołem

Częstotliwość skoków uzależniona jest od czasu, jaki potrzebny jest aby osoba, która skoczyła, mogła opuścić skokochron. Po opuszczeniu skokochron sam się podnosi i jest gotowy do ponownego użytku.

Jeżeli są problemy z podnoszeniem się skokochronu, obsługujący musi wspomóc proces podnoszenia przez pociągnięcie górnych uchwytów nie podniesionego jeszcze narożnika skokochronu.

- 1.10 Po akcji ratunkowej sprawdzić stan powierzchni zeskoku. Jeżeli niema uszkodzeń typu pęknięcie powierzchni lub szwów i sklejeń przystąpić do składania.
- 1.11 Odłączyć butlę gazową i ponownie napełnić ją sprężonym powietrzem o wymaganej objętości i ciśnieniu
- 1.12 Otworzyć zawory wlotowe służące do opróżniania komory pneumatycznej skokochronu przez zdjęcie pokrowy, wciśnięcie i obrócenie trzpienia zaworu tak, aby pozostał w pozycji wciśniętej (stan otwarcia).
- 1.13 Usunąć resztę powierza ze stelaża
- 1.14 Przed zapakowaniem należy zdjąć pokrywę zaworu bezpieczeństwa
- 1.15 W przypadku zamoczenia lub zanieczyszczenia skokochronu w czasie prowadzonej akcji, przed dalszym składaniem należy go osuszyć i oczyścić
- 1.16 Złożyć skokochron, zapakować, zasznurować linką.

UWAGA: Po każdym oddanym zeskoku na skokochron należy wykonać badanie szczelności poprzez napompowanie skokochronu do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i pozostawienie go na okres 3 godzin. Jeżeli skokochron nie wykazuje organoleptycznie spadku ciśnienia (dętki poprzez uderzenie w nie otwartą dłoń, są sprężyste i nie uginają się), należy uznać go za szczelny-sprawdzony. Każde przeprowadzone badanie należy wpisać w książkę gwarancyjną.



2. KONSERWACJA

Po użyciu skokochron na stelażu pneumatycznym „LUBAWA 8” powinien być przejrany, czy nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne typu pęknięcia, przetarcia, uszkodzenia szwów lub sklejeń wszystkich rodzajów powłok skokochronu.

W przypadku ich stwierdzenia skokochron powinien być wycofany ze stosowania i poddany naprawie.

W przypadku zabrudzenia skokochron należy oczyścić miękką szmatką z piachu, błota, następnie umyć przy użyciu delikatnych środków piorących. Spłukać strumieniem wody i pozostawić w stanie nadmuchanym do całkowitego wyschnięcia.

Po wyschnięciu zapakować w pokrowiec.

3. PRZECHOWYWANIE

Skokochron złożony i zapakowany w pokrowiec należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, przewiewnym, nie nasłonecznionym w warunkach zabezpieczających przed zmoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi. Zapakowany skokochron powinien być ułożony na paletach z tworzywa w odległości, co najmniej 10cm od podłogi i 50cm od ściany pomieszczenia, urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Odległość od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25°C.

