

Pianka ogniochronna FOAM PREMIUM 750ml- pistolet

<https://sklep.arpapol.pl/materiały-uzupełniające/3692-pianka-ogniochronna-foam-premium-750ml-pistolet.html>

Cena: **119,31 zł** brutto

119,31 zł za szt.

Nr referencyjny: **SOPG01**



Opis produktu

Pianka ogniochronna ALFA FRAM PREMIUM jest ciężko zapalną, poliuretanową, jednoskładnikową pianką uszczelniającą przepusty kablowe i rurowe. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Tworzy efektywną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną oraz zapewnia elastyczność montowanych elementów. Utwardzona pianka jest półsztywna, odporna na wilgoć i gnienie oraz temperaturę od -40C do +80C. Jest odporna na starzenie, lecz nie na promieniowanie UV. Redukuje ciepło oraz hałas.

- materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1
- reakcja na ogień: B-s 1, d0
- wydajność wersji pistoletowej: do 46 litrów piany
- wydajność wersji wężykowej: do 39 litrów piany
- zawór nieprzywierający pianki

Pianka przeznaczona do uszczelniania:

- przejść rur stalowych i miedzianych
- pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych

Pianka ALFA FIREOAM PREMIUM przywiera do ogólnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Pianka może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5C do 30C.

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną o minimalnej gęstości 650 kg/m3.

Przygotowanie prac:

Powierzchnie muszą być solidne, czyste, bez kurzu i tłuszczu. Należy usunąć luźne elementy i zwilżyć powierzchnię wodą przed użyciem. Dodatkowo użycie podkładu z wełny mineralnej, zwiększa stabilność. Należy posiadać w pobliżu wszystkie części gotowe do złączenia. Idealna temperatura do pracy to +20C. Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzewane w letniej wodzie. Uwaga: Nigdy nie należy podgrzewać powyżej +50C z uwagi na możliwość wybuchu pojemnika. Pojemniki, które są zbyt ciepłe, np. pozostawione latem w samochodzie, mogą być ochłodzone w zimnej wodzie, ale nie wolno nimi wstrząsać! Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzewane w letniej wodzie.

Wersja pistoletowa

Przed połączeniem pojemnika z pistoletem do pianki, należy potrząsnąć nim około 20 razy. Należy przestrzegać instrukcji dołączonej do pistoletu. Aby połączyć pistolet z pojemnikiem należy przymocować adapter gwintu poprzez wkręcenie go na gwintowaną obręcz pojemnika. Aby uzyskać drobniejszą i bardziej jednolitą strukturę komórek, adapter wężyka może być dołączony do pistoletu. Adapter wężyka nie powinien być dłuższy niż 5 cm.

APLIKACJA

Postępować zgodnie z instrukcjami na pojemniku i na pistolecie. Wypełniać ubytki małą ilością, gdyż świeża pianka może rozszerzyć się do około 100%. Pianka wypływa przy naciśnięciu na spust. Zwilżyć równomiernie powierzchnie, przed nałożeniem pianki. Dla większych szczelin i ubytków zwilżanie jest zalecane po każdej nałożonej warstwie pianki. Niewystarczające zwilżenie i/lub przepiętnienie otworu może prowadzić w następstwie do mimowolnego wypływu pianki. Po zakończeniu aplikacji, jakiegokolwiek pozostałości pianki na pistolecie powinny być natychmiast usunięte, również z adaptera wężyka, jeśli był używany. Wyschnięta pianka może być usunięta tylko mechanicznie lub za pomocą specjalistycznych preparatów. Jeśli pojemnik nie jest pusty, należy zostawić połączony pistolet do czasu następnej aplikacji! Otwarty pojemnik należy zużyć w ciągu 4 tygodni. Jeżeli pojemnik jest całkowicie pusty, należy ostrożnie zdjąć pistolet i niezwłocznie go wyczyścić.