

Hydronetka plecakowa ERGO S1 wodna/zbiornik sztywny

<https://sklep.arpapol.pl/hydronetki/1251-sprzet-strazacki-hydronetka-plecakowa-ergo-s1-wodna-zbiornik-sztywn.html>

Cena: **539,97 zł** brutto

539,97 zł za szt.

Nr referencyjny: **ERGOS1**



Opis produktu

Wygodna i skuteczna

Ergonomiczna Hydronetka plecakowa ERGO S1 z lancą dalekiego zasięgu (7-12m), z węzłem elastycznym, wyściełanymi pasami i regulowanym paskiem, o pojemności 17,5 litra.

Wygodna

nowa, anatomiczna konstrukcja zbiornika jeszcze lepiej dopasowuje się do kształtu pleców, dając podparcie lędźwiom i odciążając kręgosłup, wzmocnione i regulowane pasy pozwalają na komfortową pracę w terenie, dodatkowy uchwyt transportowy, praktyczny uchwyt boczny na lancę.

Skuteczna

Lanca umożliwia wytworzenie:

- zwartego poziomego strumienia wody o zasięgu 12m, pionowego o zasięgu 7m
- rozproszonego strumienia wody o zasięgu minimum 4 m.,

Lanca

Metalowa lanca ssąco-tłocząca z plastikową rączką.

Prądownica wyjściowa jest nastawna (strumień rozproszony i zwarty).

Lanca posiada dwa zawory kulowe, które zabezpieczają przed rozlewaniem wody w przypadku, gdy prądownica znajduje się poniżej zbiornika.

Jest łatwa w użyciu i konserwacji, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

Wąż zbudowany ze zbrojonego plastiku, łączony za pomocą zacisków. Posiada dwie ochronne spirale (jedna przy połączeniu ze zbiornikiem, druga w połączeniu z prądownicą).

Zbiornik

Zbiornik wykonany ze wzmocnionego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym ułatwiającym identyfikację użytkownika podczas akcji gaśniczej. Otwór wlewowy jest wyposażony w zdejmowalny filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami podczas napełniania przez zanurzenie. Pokrywa zbiornika jest gwintowana i wyposażona w uszczelkę zabezpieczającą przed przeciekaniem.

Instrukcja obsługi

- wkręć węża do zbiornika hydronetki,

- odkręć pokrywę zbiornika i napełnij zbiornik wodą,
- załóż hydronetkę na plecy ,
- skieruj lancę na źródło pożaru, regulatorem ustaw odpowiedni rodzaj strumienia,
- po zakończonej pracy wyczyść hydronetkę używając czystej wody,
- co jakiś czas należy nasmarować prowadnicę lancy smarem,